

水三相点瓶使用分析

请确保您的水三相点瓶外观无任何损坏，如有损坏请您重新购置水三相点瓶

	水三相点可能出现的不正常现象	应对措施
1	R_{tp} （水三相点）值偏差超过 1mK	• 确保冰套能否自由转动。如诺冰套贴敷内阱壁，应使用石英管放置在内阱中直到冰套能够自由转动；如诺冰套贴敷外管壁，应使用 5℃至 25℃的水流进行冲洗外壁直到冰套能够自由转动。 • 冰套和内阱间隙过大，进行补冻后放置 24h 后进行测量。 • 冰套有损坏或断裂，进行补冻后放置 24h 后进行测量。
2	R_{tp} （水三相点）值剧变	• 放入温度计速度过快导致水三相点破损，应取出观察如水三相点损坏请您重新购置水三相点。

